



## Eingraben & Rammen

### Erforderliche Utensilien



Befestigungsrohr



Locheisen oder Pfahl  
und Vorschlaghammer



Wasserwaage

### Vorgehen

**Achtung: Diese Ausführung wird nur für 3/4" Befestigungsrohre empfohlen**

1. Je nach Bodenbeschaffenheit sollte mit einem Locheisen vorgegraben oder ein Pfahl mit einem Vorschlaghammer senkrecht eingeschlagen werden.
2. Befestigungsrohr im Loch, auf min. 60 cm Tiefe, platzieren und mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten.
3. Das Aushubmaterial rundherum gut einstampfen und das Rohr befestigen.

### Anwendungsbeispiel

