



Rohrbriden

Erforderliche Utensilien



Rohrbriden



Schraubenzieher

Vorgehen

Achtung: Diese Ausführung benötigt einen fest verankerten Pfosten oder ähnliches

1. Es werden mind. drei Rohrbriden benötigt.
2. Das Befestigungsrohr mit einem Abstand von ca. 60 cm an den Pfosten befestigen.

Anwendungsbeispiel

