



Windradmontage

Das Windrad von Hand horizontal mit dem Heckteil zusammenschrauben (Abb. 1). Dabei wird die Gewindestange komplett in die Alu-Stange eingedreht. Anschliessend zur Sicherung die Mutter mit einem Gabelschlüssel (19mm) handfest festziehen. Bei der Montage des Windrades in das Befestigungsrohr bei der 1¼" Variante 2-4 mm Spiel lassen und Fixierschraube M6 anziehen (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2